

Jak správně namontovat parapet na kontaktní zateplenou fasádu

1. Připravené rovné a vyspádované podparapetní lůžka a ostění do armovací vrstvy pro usazení [Al ohýbaných](#) nebo [tažených parapetů](#) s [Al lakovanou boční krytkou k omítce](#) a omítkovým ukončovacím profilem.
- Ostění otvoru by mělo být ideálně kolmé (do pravého úhlu) k okennímu prvku. případně mírně otevřené.
 - Obě dvě ostění okna by měly mít stejnou šířku s max. odchylkou 5 -10mm.
 - Parapetní lůžko musí být hladké, rovné a v min. spádu 1-2mm.
 - Při zateplení fasády doporučujeme mít lůžko vymazané termo maltou s armovací vrstvou nebo zateplené izolantem s armovací vrstvou v min. tl.5mm.
 - Doporučená výška lůžka na montáž venkovních parapetů od podkladu po horní drážku rámu okna je na parapet 25 - 30 mm.
 - Před nalepením parapetu by měla být armovací vrstva fasády vytvrzená a vyschlá. Lepící hmota parapetu pak na podkladu drží parapetu téměř celoplošně a spotřeba lepidla je minimální.
 - Plocha fasády by měla být natřena penetrací pod omítkou.



2. Výřezy pro usazení parapetních bočních krytek k omítce parapetu. Výřez se provádí také u rohových a průběžných spojek. Pokud výřez neuděláte nic se neděje, ale počítejte s větší spotřebou lepicí hmoty parapetu a větší spodní mezerou mezi parapetem a hranou parapetního lůžka. Tato spára se pak musí před natažením omítky vyplnit pružným tmelem.



3. Osazení parapetu a jeho nalepení na [nízkoexpanzní pěnu Ceresit CX10](#). Na parapetu musí být po celou dobu montáže ochranná PVC folie. POVRCH PARAPETŮ NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S VÁPNEM, FASÁDNÍMI BARVAMI A PENETRAČNÍMI NÁTĚRY



- Zatížení nalepeného parapetu po dobu min 4 hodin.



- Přesah parapetu přes fasádu musí být minimálně 30-40mm:



- Osazení ukončovacího omítkového profilu s tkaninou do boční krytky parapetu. Tento profil nám zajistí rovné ukončení omítky k hraně boční krytky parapetu. Mezi krytkou a lištou vynecháme dilatační mezeru 1-2mm.



- Zastěrkování do roviny a vytvoření rovného, pohledového, dilatačního spoje mezi boční krytkou a omítkou v ostění okenního otvoru:



- Hotový usazený parapet po natažení finální omítky. Ochranná samolepící fólie se musí po montáži parapetních desek odstranit. Ochranná fólie chrání během montáže parapety před mechanickým poškozením, rovněž před potřísněním maltou, vápnem.



- Čištění nalepených hliníkových parapetů. Ohýbané hliníkové venkovní parapety podléhají jako všechny fasády, dle místních podmínek, různě silnému stupni znečištění. Proto by se měly jednotlivé prvky čas od času očistit.

Parapety stačí omýt vlažnou vodou se syntetickým čisticím prostředkem, pomocí houby nebo hadříku.

Nepoužívejte ocelovou vlnu či smirkové prostředky, parapet poškrábete.

Při poškrábání laku parapetu nebo krytky lze jejich povrch opravit [ochrannou lakovací tužkou nebo lakovacím sprejem](#).

KOMPLETNÍ NABÍDKA HLINÍKOVÝCH TAŽENÝCH A OHÝBANÝCH PARAPETŮ ESHOP.ZOFI.CZ



ZOFI fasády s.r.o.

Týnecká 921/11
Olomouc – Holice, 779 00
IČ: 27761258
DIČ: CZ27761258

Tel.: +420 800 46 46 46
Mail.: info@zofi.cz
eshop.zofi.cz