

CT 722

VISAGE SEPARAČNÍ PŘÍPRAVEK

VLASTNOSTI

- ▶ separační účinek při modelování struktury dřeva silikonovou maticí
- ▶ snadné zpracování
- ▶ připraven k okamžitému použití

OBLASTI POUŽITÍ

Separací přípravek CT 722 je určen k ošetření povrchu silikonové matrice při vytváření omítky se strukturou dřeva na minerální omítce Ceresit CT 720 VISAGE.

ZPRACOVÁNÍ

Separací přípravek CT 722 nanáší se štětcem na povrch silikonové matrice tak, aby její povrch byl rovnoměrně pokryt. Přípravek nanáší se v tenké vrstvě tak, aby nestékal po povrchu matrice. Při opakovaném používání matrice průběžně kontrolujte kvalitu povrchu omítky a v případě potřeby separační vrstvu přetřením obnovte. Nanesení příliš malého množství přípravku vede k ulpívání omítky na matici, a to negativně ovlivňuje kvalitu povrchu výsledné omítky.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Výrobek zpracováváte při teplotách od +5 °C do +25 °C. Při zpracování zajistěte důkladné větrání. Zabraňte vdechování výparů. Chraňte před kontaktem s očima a kůží. Při práci nejezte a nekuřte! Po skončení prací si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Likvidace odpadu: Nevylévejte do kanalizace a vodních zdrojů. Po smíchání s absorpčním materiálem odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1 - 2 sklenice vody a okamžitě vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a kontaktujte lékaře. Bližší informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu produktu.

SKLADOVÁNÍ

Do 24 měsíců od data výroby na chladném, suchém a odvětraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a skladujte dále od zdrojů tepla.



BALENÍ

Plastový kanystr 5 l

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	směs minerálních olejů
Hustota:	0,86 kg/dm ³
Teplota zpracování:	od +5 °C do +25 °C
Orientační spotřeba:	cca. 0,1 l /m ² provedené omítky

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz
e-mail: info@ceresit.cz

**Kvalita pro profesionály**